

AZ 8300 AZ 8301 AZ 8304

Radio cassette recorder/CD-player 5	
F Radiocassette/lecteur CD	11)
▶ Radio-Cassettenrecorder/CD-Spieler	17
Radiocassetterecorder/CD-speler	23
■ Radiocasete/lector de CD	29
Radioregistratore/lettore CD	35
	41)
	47



**PHILIPS** 

(B) English	page 5
Illustrations	pages 3-4 pages 54-55-56
F Français	page 11

# ©N Canada

**English:** This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français: Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Deutsch	Seite 17
Abbildungen	
NL Nederlands	pagina 23
Afbeeldingen	pagina's 3-4 pagina's 54-55-56
E Español	
Ilustraciones	páginas 3-4 páginas 54-55-56

# Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de: Audio Electronics Sdn. Bhd. - Penang

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo: radiocasete - lector de CD fabricado por: Audio Electronics Sdn. Bhd.

en: Far East marca: Philips

modelos: AZ 8300 - AZ 8301 - AZ 8304

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: Penang, 01-09-1990

Firma:

KhooBeelm

Nombre: Función: Khoo Bee Im Safety Co-ordinator

(1) Italiano	pagina 35
Illustrazioni	pagine 3-4 pagine 54-55-56
S Svenska	sida 41
FigurerGaranti och service	sidorna 3-4
Garanti och service	sìdorna 54-55-56
SF Suomi	sivu 47
Kuvat	sivut 3-4

# **©K** Danmark

ltaliana

Typeskiltet findes på undersiden af apparaten.

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab.

Takuu ja huolto .....sivut 54-55-56

**Bemærk:** Netafbryderen POWER er sekundært indkoblet og afbryder ikke strommen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet sa længe netstikket sidder i stikkontakten.

Advarsel: Usynlig laserudstraling ved äbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Garanti og service.....sider 54-55-56

# N Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren POWER er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

Garanti og service.....sider 54-55-56


# MEX México


MNW


Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.


























# BEDIENINGSORGANEN

# **BOVENKANT EN VOORKANT - fig. 1**

VOLUME-regelaar

② TURBO BASS GENERATOR - basregelaar (niet) op hoofdtelefoon)

(3) FM STEREO - bij ontvangst van een FM-stereo

(4) MONO/STEREO - FM mono/stereo toets

(5) HIGH SPEED DUBBING toets - indrukken \_\_\_ voor snelkopiëren

⑥ TUNER - CD - TAPE - functietoetsen voor het kiezen van de geluidsbron

(7) ACOUSTIC CONTROLS klankkleurregelaars: MID 1 kHz (1 000 Hz) - middentonen HIGH 10 kHz (10 000 Hz) - hoge tonen

 OPEN/CLOSE - voor het openen en sluiten van het CD-deksel

(ii) CD-display, toont:

---:- even wachten

TRACK - het totaal aantal nummers (tracks) van

en tijdens het afspelen PLAY het track-nummer van de lopende titel

TIME - de totale speelduur van de plaat

en tijdens het afspelen PLAY de verstreken tijd van de lopende titel

REPEAT ingeschakeld SHUFFLE ingeschakeld

MEMORY - de geprogrammeerde selectie wordt afgespeeld

SCAN (INTROSCAN) ingeschakeld PAUSE ingeschakeld

TUNING - radio-afstemknop

BAND SELECTOR - golfgebied-schakelaar

(3) POWER ON/OFF - aan/uit schakelaar met indicator 麥

(14) CD-toetsen:

□□ - start- PLAY > en pauzetoets PAUSE □ □- stoptoets STOP

M PREVIOUS/NEXT Den ≪ SEARCH >>: M PREVIOUS/NEXT > tijdens het afspelen of in de stand STOP kort

indrukken voor het overspringen naar een vorige ⋈ of volgende ⋈ titel

SEARCH ₩:

tijdens het afspelen ingedrukt houden voor versnelde weergave achteruit ⊲ of vooruit ⊳

INTROSCAN - speelt alleen enkele beginseconden van alle titels

SHUFFLE - speelt alle titels in willekeurige volgorde af

druk nogmaals om SHUFFLE uit te schakelen REPEAT - herhaalt steeds de hele plaat of de geprogrammeerde selectie

druk nogmaals om REPEAT uit te schakelen CLEAR - wist het geheugen

DISPLAY - toont alle geprogrammeerde tracknummers

STORE -'slaat deze titel op in het geheugen

(iii) deck 1 toetsen (opnemen en afspelen):

■ STOP/EJECT - stop- en uitwerptoets

■ RECORD - opnemen

► PLAY - afspelen

← REWIND - terugspoelen

FFWD - vooruitspoelen II PAUSE - pauze

(7) deck 2 toetsen (alleen afspelen):

■ STOP/EJECT - stop- en uitwerptoets

DIRECTION - omkeren van de afspeelrichting

► PLAY - afspelen

← FAST WIND - snelspoelen

II PAUSE - pauze

® deck 2 TAPE MODE reverse-schakelaar niet omkeren

cenmaal omkeren telkens omkeren

(9) deck 2 richting-indicators

# ACHTERKANT - fig. 2

② uitgangen CD OUT - voor CD-weergave via een bijv. uw geluidsinstallatie

② MIC - microfoon-aansluiting

aansluiting voor netsnoer AC MAINS

netspanningskiezer VOLTAGE (niet op alle uitvoeringen)

Het typeplaatje zit onder op het apparaat.

# STROOMVOORZIENING

#### **Batteriien**

U spaart de batterijen als u het apparaat op het lichtnet kunt aansluiten.

Open het batterijvak (fig. 2).

Zet zoals aangegeven acht (bij voorkeur alkaline) batterijen in, type R20, UM1 of D (fig. 2).

Opmerking: Alleen de /17 uitvoering van dit apparaat is geschikt voor het opladen van 'Gates power sticks' batterijen.

· Bij het aansluiten op het lichtnet worden de batterijen uitgeschakeld. Wilt u weer op batterijen overschakelen, trek dan het netsnoer uit aansluiting AC MAINS @.

Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of lange

tijd niet gebruikt zullen worden.

#### Lichtnet

 Controleer of de op het typeplaatje aangegeven netspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw handelaar of service-organisatie.

Als het apparaat een netspanningskiezer @ VOL-TAGE heeft, zet deze dan op de plaatselijke net-

 Verbind daarna het netsnoer met de net-aansluiting AC MAINS @ en het stopcontact. De netvoeding is dan ingeschakeld.

• Trek de netsteker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

## **AANSLUITINGEN - fig. 1-2**

Stereo hoofdtelefoon-uitgang (6) A PHONES Voor een stereo hoofdtelefoon met 3,5 mm steker. De luidsprekers worden dan uitgeschakeld.

Uitgangen CD OUT @

Cinch-bussen voor CD-weergave (géén radio of cassette) via bijv. uw geluidsinstallatie.

Verbind de CD OUT uitgangen @ met de ingangen REC IN, TAPE IN, LINE IN, AUX of CD IN van

het andere apparaat.

(L/LEFT=linker kanaal, R/RIGHT=rechter kanaal.) De stand van de regelaars VOLUME (1), ACOUS-TIC CONTROLS (7) en TURBO BASS GENERATOR 2 heeft geen invloed op het CD OUT uitgangssianaal.

Microfoon-ingang @ MIC

Voor een microfoon met 3,5 mm steker. Voordat u de microfoon aansluit, vermindert u het VOLUME ① om storende geluiden te vermijden.

- 'Public address': u kunt uw stem versterkt weergeven via de luidsprekers: druk op functietoets TAPE (6).

Disc-jockey: u kunt uw stem mengen met CD, TAPE of TUNER: druk op de gewenste functietoets 6: CD, TAPE of TUNER.

U kunt alles opnemen op deck 1.

Stel het geluid in met de regelaars VOLUME (1), ACOUSTIC CONTROLS 1 en TURBO BASS GE-NERATOR (2).

Als u een harde fluittoon hoort, houd dan de microfoon verder van de luidsprekers af, of verminder het VOLUME (1)

De microfoon na gebruik steeds afkoppelen.

#### RADIO-ONTVANGST

- Zet het apparaat aan met de POWER toets (3).
- Druk op functietoets TUNER (6).
- Stel het geluid in met de regelaars VOLUME ①, ACOUSTIC CONTROLS ① en TURBO BASS GE-NERATOR ②.
- Kies het golfgebied met de schakelaar BAND SELECTOR. (SW en LW niet op alle uitvoeringen).
- Voor FM trekt u de telescoop-antenne helemaal uit. Ter verbetering van de ontvangst kunt u de antenne neerklappen en verdraaien. Als het ontvangen FM-signaal te sterk is (in de directe omgeving van een zender) kunt u de antenne in elkaar schuiven.
- Voor middengolf (AM/MW) en langegolf (LW) beschikt het apparaat over een ingebouwde antenne, dus de telescoop-antenne is dan niet nodig. U kunt de antenne richten door het hele apparaat te draaien.
- Voor kortegolf (SW) trekt u de telescoop-antenne uit en zet hem verticaal. Variëer de antennelengte ter verbetering van de ontvangst.
- Stem met de afstemknop TUNING (i) af op een zender.
- Als de FM STEREO indicator ③ oplicht, ontvangt u een FM-stereo zender. Als het ontvangen FM-stereo radiosignaal zwak is, hoort u een storende ruis die onderdrukt kan worden door eenmaal op de FM MONO/STEREO-toets ④ te drukken ... De FM STEREO indicator dooft en de weergave (en eventueel ook de opname) vindt plaats in mono.
- De radio keert terug in de stand FM STEREO door nogmaals op FM MONO/STEREO (4) te drukken
- Zet het apparaat na gebruik altijd uit met de POWER toets ®.

#### **AFSPELEN VAN EEN PLAAT**

- Zet het apparaat aan met de POWER toets (3).
- Druk op functietoets CD (6): op het display verschijnt - : -.
- Stel het geluid in met de regelaars VOLUME ①, ACOUSTIC CONTROLS ① en TURBO BASS GE-NERATOR ②.
- Druk op OPEN/CLOSE (9); het CD-deksel gaat open.
- Leg de plaat in, met de bedrukte kant naar boven (fig. 3).
- Sluit het deksel. De CD-speler start en tast de inhoudsopgave van de plaat af. Daarna verschijnt op het display de totale speelduur en het aantal nummers (tracks) en de CD-speler stopt.
- Om het afspelen te starten de PLAY-toets 
   indrukken. Zodra het afspelen begint, verschijnt op het display het tracknummer I, d.w.z. de eerste titel, en de verstreken speelduur van dit nummer. Bij het bereiken van de tweede titel verschijnt het cijfer Z. enz.
- Druk voor korte onderbrekingen op PAUSE III Het woord PAUSE licht dan op. Druk nogmaals op PAUSE om het afspelen voort te zetten.
- Druk om het afspelen te stoppen op STOP □
   De CD-speler keert eveneens terug in de STOP-stand:
- als u op OPEN/CLOSE (9) drukt;
- als het einde van de CD-plaat bereikt wordt;
- als u de functietoetsen (6) gebruikt;
- als de batterijen opraken of door andere onderbrekingen van de voedingsspanning.
- Om de plaat uit te nemen opent u het CD-deksel door op OPEN/CLOSE (a) te drukken. Open het CD-deksel pas als de CD-speler in de stand STOP staat.
- Zet het apparaat na gebruik altijd uit met de PO-WER toets <a>(§)</a>.

#### Opmerkingen

- Als de batterijspanning te laag is voor het afspelen van een plaat, dan zal de CD-speler niet starten.
- Als - : - niet verdwijnt, kan de CD-speler de plaat niet lezen. Mogelijke oorzaken zijn:
  - U hebt de plaat verkeerd ingelegd: het etiket moet naar boven wijzen (fig. 3);
  - het oppervlak van de plaat bevat grote krassen of is sterk vervuild, zie 'Onderhoud';

# REPEAT

Als u de hele plaat of de geprogrammeerde selectie continu wilt herhalen, drukt u op REPEAT; het woord REPEAT verschijnt.

U kunt de REPEAT-functie alleen inschakelen tijdens het afspelen: PLAY, SHUFFLE of INTRO-SCAN.

Wilt u de REPEAT-funtie uitschakelen, druk dan nogmaals op REPEAT; het woord REPEAT verdwijnt.

# COMPACT DISC

#### INTROSCAN

De INTROSCAN-functie kan vanuit STOP, PLAY en SHUFFLE ingeschakeld worden.

 Druk op INTROSCAN. Het woord SCAN licht dan op. In de INTROSCAN functie worden, steeds vanaf track I, enkele beginseconden van alle nummers afgespeeld.

 Op het moment dat u op PLAY 
 of SHUFFLE drukt, wordt de INTROSCAN functie opgeheven (het woord SCAN verdwijnt) en vanaf dit nummer wordt de plaat normaal afgespeeld.

 Als u op ⋈ of ⋈ drukt, dan blijft het apparaat in de INTROSCAN functie en worden de beginseconden van het volgende ⋈ of vorige ⋈ nummer afge-

 Als de INTROSCAN functie niet opgeheven wordt door het indrukken van de PLAY D. SHUF-FLE of STOP II, dan keert de CD-speler aan het einde van de plaat terug in de STOP-stand.

# SHUFFLE

Als u alle titels in willekeurige volgorde wilt afspelen, drukt u op SHUFFLE; het woord SHUFFLE

U kunt de SHUFFLE-functie inschakelen vanuit STOP, PLAY, REPEAT en INTROSCAN.

Wilt u de SHUFFLE-funtie uitschakelen, druk dan nogmaals op SHUFFLE; het woord SHUFFLE verdwijnt.

# ⋈ PREVIOUS/NEXT ⋈ - ⋖

#### 1.⋈ PREVIOUS/NEXT ⋈

Kort indrukken (korter dan 1 seconde)

a. Tijdens afspelen PLAY en INTROSCAN:

⋈- ga naar het volgende nummer

Als u het lopende nummer wilt overslaan, kunt u naar het volgende nummer springen door eenmaal op DI te drukken.

Als u meerdere nummers wilt overslaan, druk dan meerdere keren op DI totdat op het display het gewenste tracknummer verschijnt.

⋈ - ga naar het vorige nummer

Wilt u het lopende nummer nogmaals vanaf het begin horen, druk dan een keer op II.

Wilt u een van de voorgaande nummers herhaien, druk dan meerdere keren op ⊠ totdat op het display het gewenste tracknummer verschijnt.

b. In de stand STOP met een plaat ingelegd kiest u de gewenste titel met de toetsen ⋈ en ⋈ tot op het display het gewenste tracknummer verschiint.

#### 2. *⋖*⊲ *SEARCH >*⊳

Houd tijdens het afspelen de toets ⋈ voor snel vooruit, en KI voor snel achteruit ingedrukt. Nu wordt de plaat gedeeltelijk en versneld afgespeeld, maar het geluid blijft herkenbaar.

Laat de toets los zodra u de gewenste passage herkent: vanaf deze passage wordt de plaat dan weer normaal afgespeeld.

Als u de toets langer dan 10 seconden ingedrukt houdt, neemt de afspeelsnelheid toe.

#### PROGRAMMEREN VAN TITELS

U kunt een aantal nummers selecteren en in de door u gewenste volgorde programmeren. Bij het afspelen hoort u dan alleen de geselecteerde nummers in de de gekozen volgorde. U kunt maximaal 20 titels programmeren. Elke titel kan naar wens meer dan een keer worden geprogrammeerd.

#### Met de hand programmeren

Leg de plaat in, maar druk nog niet op PLAY ▷.

- Kies de gewenste titel met de toetsen ⋈ en ⋈ tot in het display het juiste track-nummer ver-
- Sla dit nummer in het geheugen op door op STORE te drukken.
- Kies en programmeer op deze wijze alle gewenste titels.

Programmeren tijdens INTROSCAN

- Druk op INTROSCAN om de beginseconden van alle titels af te spelen.
- Druk op STORE zodra u een titel herkent die u wilt programmeren.

Programmeren tijdens het afspelen PLAY

 Tijdens het normale afspelen PLAY kunt u het nummer dat u hoort in het geheugen opslaan door op STORE te drukken.

 Zodra u op STORE drukt, verschijnt de letter P (PROGRAM) ten teken dat het betreffende nummer in het geheugen is opgeslagen.

- Programmeer alle gewenste titels in de gewenste volgorde. Elke titel kan naar wens meer dan een keer worden geprogrammeerd.

- U kunt maximaal 20 titels in het geheugen opslaan. Als het geheugen vol is, verschijnt de letter F (FULL).

 Als u op DISPLAY drukt, verschijnen op het display achtereenvolgens alle geprogrammeerde nummers in de door u gekozen volgorde.

 U kunt het hele geheugen eenvoudig wissen door op CLEAR te drukken: de letter [ (CLEAR) verschiint dan.

De geheugeninhoud wordt eveneens gewist:

- als u het deksel opent met de OPEN/CLOSE (9) toets:
- als u de functietoetsen 6 gebruikt;
- als de batterijen leegraken of door andere on derbrekingen van de stroomvoorziening.

Afspelen van de selectie

Om uw selectie af te spelen moet de CD-speler in de STOP-stand staan; druk daarna op PLAY . Het woord MEMORY verschijnt dan.

# CASSETTE

# OPNEMEN (op deck 1)

#### Voorbereiding

Tijdens opnemen mogen de toetsen van deck 2 niet ingedrukt worden.

Zet het apparaat aan met de POWER toets (3).

Druk op ÉJECT ■ de cassettehouder gaat open.

Zet in deck 1 een cassette in (fig. 6).

Gebruik voor opnemen een cassette waarbij de nokjes (fig. 7) niet zijn uitgebroken.

Aan het begin van een cassette vindt er de eerste 7 seconden geen opname plaats vanwege de aanloopband aan het begin en einde van iedere cas-

sette.

 Als u meeluistert tijdens de opname, stel dan het geluid in met de regelaars VOLUME (1), ACOUSTIC CONTROLS (7) en TURBO BASS GE-NERATOR 2. Deze regelaars hebben geen invloed op de opname.

# Opnemen van de CD-speler

Druk op functietoets CD ⑥.

Het is niet nodig om de CD-speler apart te starten: zodra u op RECORD ● drukt, start de CD-speler automatisch:

 staat de CD-speler in de stand STOP, dan begint de opname vanaf het begin van de plaat (of vanaf het begin van de geprogrammeerde selectie); staat de CD-speler in de stand PAUSE, dan be-

gint de opname vanaf dit punt;

in de stand SCAN zal de CD-speler eerst terugkeren naar het begin van het nummer en daarna zal de opname starten.

Opnemen van de radio

Druk op functietoets TUNER ⑥.

Stem af op de gewenste zender.

Zet bij FM radio-opnamen de toets FM MONO/-STEREO (4) in de gewenste stand.

Microfoon-opname

Sluit de microfoon aan op de ingang MIC ②.

Alleen microfoon: druk op TAPE 6

 Mengen met cassette: druk op TAPE (6) en op deck 2 PLAY ▶;

Mengen met CD: druk op CD ⑥

Mengen met radio: druk op TUNER ⑥.

Als u een harde fluittoon hoort:

 houd dan de microfoon verder van de luidsprekers af,

of verminder het VOLUME ①,

of gebruik voor het meeluisteren een hoofdtele-

Starten en stoppen

 Start de opname door op RECORD ● te drukken; hierdoor wordt PLAY ▶ ook ingedrukt.

- Druk voor korte onderbrekingen op PAUSE II. Druk om de opname te hervatten nogmaals op PAUSE IL
- Druk op STOP 
   om de opname te stoppen. Nogmaals drukken om de cassettehouder te ope-
- Zet het apparaat na gebruik altijd uit met de POWER toets (3).

# KOPIËREN VAN DECK @ NAAR 1 (DUBBING)

Gebruik bij het kopiëren verse batterijen of sluit het apparaat aan op het lichtnet.

Druk op functietoets TAPE ⑥.

Zet de HIGH SPEED DUBBING toets (5) op:

voor kopiëren op de normale snelheid;

voor snelkopiëren. Druk niet op deze toets tijdens het kopiëren.

- Druk op beide EJECT-toetsen en zet een bespeelde cassette in deck 2 en een te bespelen
- cassette in deck 1 (fig. 6).

   Kies voor deck 2 de gewenste afspeelrichting met de DIRECTION toets 0.

Druk op deck 1 PAUSE II en RECORD ●. Start het kopiëren door op deck 2 PLAY ▶ in te drukken.

Het kopiëren gaat gewoon verder als de afspeel-richting van deck 2 veranderd wordt (automatisch of met de hand door op DIRECTION ◆ te drukken).

- Door op PAUSE II van deck 1 te drukken kunt u ongewenste passages weglaten terwijl deck 2 verder loopt. Druk om het kopiëren te hervatten nogmaals op PAUSE II.
- Als PAUSE II van deck 2 wordt ingedrukt, neemt deck 1 een stille passage op.
- Druk op de STOP -toetsen om het kopiëren te stoppen.

#### AUTEURSRECHTEN

Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreukwordt gemaakt op auteursrechten.

# SNEL VOORUIT- EN TERUGSPOELEN

Druk op or ➤ Druk om te stoppen op STOP ■

# EEN CASSETTE TEGEN WISSEN BEVEILIGEN

Houd de cassettekant die u wilt beveiligen naar u toe (fig. 7) en breek het nokje linksboven uit. Nu kan op deze kant niet meer opgenomen worden. Deze beveiliging kan opgeheven worden door een stukje plakband over de ontstane opening te plak-

### **AFSPELEN VAN CASSETTES**

#### Afspelen op deck 1 of 2

Zet het apparaat aan met de POWER toets (3).

Druk op functietoets TAPE ⑥.

 Stel het geluid in met de regelaars VOLUME ①, ACOUSTIC CONTROLS ① en TURBO BASS GE-NERATOR ②.

 Druk op EJECT ■ en zet een bespeelde cassette in (fig. 6).

• Zet voor deck 2 de TAPE MODE-schakelaar ®

niet omkeren, om één kant van de cassette af te spelen. Deck 2 stopt dus aan het einde van de band. Kies de gewenste afspeelrichting met de DIRECTION toets •.

één keer omkeren, om beide kanten van de cassette één keer af te spelen. Kies de gewenste afspeelrichting met de DIRECTION toets • Aan het einde van de eerste cassettekant wordt de bandlooprichting omgekeerd en springt de TAPE MODE-schakelaar ® op \_\_\_\_. Deck 2 stopt aan het einde van de tweede cassettekant.

Continu omkeren, voor non-stop afspelen: aan het einde van de band zal deck 2 telkens de afspeelrichting omkeren.

Druk op PLAY en het afspelen begint.

Op deck 2 kunt u op elk moment de afspeelrichting veranderen door op DIRECTION ◆ te drukken. De afspeelrichting van deck 2 wordt steeds aangegeven door de indicators ◆ ⑩.

Druk op STOP mom het afspelen te stoppen. Aan het einde van de band worden de recordertoetsen ontgrendeld (behalve tijdens non-stop afspelen op deck 2).

• Zet het apparaat na gebruik altijd uit met de PO-WER toets ③.

### Continu afspelen (estafette)

Deck 2 speelt dan beide kanten van de cassette en aan het einde van de cassette start deck 1 met afspelen.

Druk op functietoets TAPE ⑥.

 Druk op beide EJECT-toetsen ■ en zet in beide decks een bespeelde cassette in (fig. 6).

- Kies de gewenste afspeelrichting met de DI-RECTION toets ◆.

Druk op PLAY ► van deck 2 en het afspelen begint.

 Druk op PAUSE II en PLAY ▶. Zodra deck 2 stopt (aan het einde van de cassette of als op STOP ■ wordt gedrukt), wordt PAUSE II ontgrendeld en start deck 1 met afspelen.

 Zodra deck 2 opnieuw gestart wordt met toets PLAY ▶, neemt deck 2 de weergave over.

Druk op STOP ■ om het afspelen te stoppen.

#### ONDERHOUD

CD-speler en platen

– De lens kan beslaan als het apparaat vanuit de kou in een warme ruimte komt. Het afspelen van een plaat is dan niet mogelijk. Reinig in dit geval de lens niet, maar laat het apparaat enige tijd acclimatiseren.

 Pak platen steeds bij de rand vast en doe ze na gebruik weer onmiddellijk terug in de doos.

 Wilt u een plaat reinigen, adem er dan eerst op en veeg met een zachte, niet-pluizende doek vanuit het midden naar de rand toe (fig. 5). Reinigingsmiddelen kunnen de plaat beschadigen.

#### Cassettedecks

Reinig na elke 50 uur spelen of eens per maand de in fig. 8 aangegeven onderdelen (A) (B) (C) (D) om verzekerd te zijn van een goede opname- en weergavekvaliteit.

Open de cassettehouder met EJECT

 Neem nu een wattenstaafje, licht bevochtigd met wat alcohol of een speciale koppenreinigingsvloeistof.

Druk op PLAY ▶ en reinig de rubber aandrukrol
 (fig. 8).

• Druk dan op PAUSE II en reinig wiskop (A), opneem/weergeefkop (B) en toonas (C).

Druk na het reinigen op STOP ■

Voor het reinigen van de magneetkoppen (A) en (B) kunt u ook de reinigingscassette SBC 114 eenmaal als een normale cassette afspelen.

Opmerkingen

 De CD-speler en de cassettedecks zijn voorzien van zelf-smerende lagers die niet gesmeerd mogen worden.

 Vingerafdrukken, stof en vuil kunt u verwijderen met een schone en licht bevochtigde zachte doek of zeemleer. Gebruik geen schoonmaakproducten: deze kunnen de behuizing aantasten en beschadinen

Bescherm het apparaat en de batterijen, cassettes en platen tegen regen en vocht, tegen zand en tegen te grote hitte bijv. bij verwarmingsapparaten of in auto's die in de zon staan geparkeerd.

Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.

#### GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture riming set unis product subject of the understanding unit and reference or material shall appear in it within 12 months from the date of consumer sale, tha dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided:

1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased within 12 months prior to the date of claim

2. The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair. Products sent for service should be adequately packed as no liability can be accepted for damage or loss in transit, and name and address must be enclosed

Facts about free service

When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. when service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. Should any difficulty be expenenced in obtaining Service, leg in the exent of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Service
These statements do not affect the statutory rights of a consumer.

If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to
Philips Consumer Relations, □ ₱ P.O. Box 298, 420 London Road,
CROYDON CR3 30R, or ₱ (01) 689-2166 Consumer Advice. Please retain this card Produce if service is required

### **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND**

This apparatus is made of high quality material and great care has been taken in its manufacture

Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures ansing from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus, in case of failure ask your dealer for further information.

of the opportunity in Cose of femile and you dealer cannot answer, you may apply to Philips Electrical (Ireland) Ltd., Service Department, Newstead, Clonskeagh, DUBUN 14. ₹ 69 33 55.

### **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA**

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State

The Philips product carries the following variantes.

C-senes Hift-systems. 12 months Compact Disc Players 12 months Home Audio Systems 6 months Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service

Conditions of this warranty

All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.

These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or

workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Halle Vinder Institutions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive,

Australia Centre. HOMEBUSH 2140, New South Wales

#### GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND

Thank-you for purchasing this quality Philips product. The document you are no. reading is your guarantee card.

Guarantee.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased

## Conditions.

The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).

2 The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer

3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.

4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12

months prior to the date of your claim
5. In the event of a failure, Philips shall be under no hability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under quarantee This guarantee does not prefudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim.

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact the Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd,
P.O. Box 1041, AUCKLAND - (09) 605-914

#### GARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND

• Wat wordt gegarandeerd:

\*\*Prilips Nederland B.V. gerandeerd dat dit apparaat kosteloos wordt herste'd ind en bij normaal particulier gebruik volgens de gebruiksaanwijning - binnen 12 maandan na
aankoppdatum fabricage- en/of materiaalfouten optreden

Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust bij de hande aar die u hat apparaat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij eventueal een baroap doen op een der

Philips Service vestigingen.

• Uw aankoopbon + de identificatiekaart

De identificatiekaart is uw garantiebawijs. U kunt allean ean beroap doan op da bovenomscheren garante tegen overlegging van de aankoorbon (factuur, kassaton of kwitantie), in combinatie met de identificatiekzert, waarop tyrenummer en serienummer zijn vermeld. Uit de aankoopbon dienen du delijk de aankoopdatum en de naam van de handelaar te blijken. Mocht het noodzakelijk zijn deze documenten aan uw handelaar af te geven, dan kunt u hem daan oor een ontvangstbewijs vragen De garantie vervalt indien op de genoemde documenten iets is veranderd, doorge-

haald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie vervalt eveneens ind en het typenummer en/of senenummer op het apparant is varanderd, doorgahaa'd, vervij-

dard of onleasbaar gemaakt. Hoe te handelen bij een storing?

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u een bij stoorgen eerst nauwkeung de gebruiksaanwijzing te lezen Indien de gebruiksaanwijzing daarin geen uitkomst be eit. kunt u uw handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparatie aanb edan

...en bij problemen?

Philips Nederland B.V. Aldeling Consumentenbelangen, Antwoonnummer 500, 5600 VB EINDHOVEN (postzegel n et nod g), of \$\frac{1}{20}\$ 040-78 11 78.

#### GARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ

Fhilips-Gerate sind aus einwardfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden Dieses Gerat wird Ihnen gute Dienste feisten, sofem es sochgemaß bedient und unterhalten wird. Trotz aller Songfalt ist das Altreten von Fehrem nicht ganz auszuschließen. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte unter Vodage des Einkaufsbeleges und des Geratepasses an das Fachgeschaft, in walcham Sie das Gerat envorben haben

### GARANTIE POUR LA SUISSE

Les appareils Philips ont été fabriqués au moyen de matériaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins. Cet appareil vois donnara accore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont suivis selon le mode d'emploi. Malgré tous les soins apportés, l'appantion de défauts n'est pas e-clue. Dans ce cas, nous vous senons reconnaissants de bien vouloir vous adresser directement chez votre vandeur muni du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y reportant.

#### GARANZIA PER LA SVIZZERA

Gli apparecchi Pnilips sono prodotti con materia<sup>1</sup>i di prima qualità e assemblati con la massima cura. Essi Vi offinanno un ottimo servizio, in cambio di un accurato uzo e manutenzione. Malgrado tutti i nostri sforzi, non è escluso che possano amenire dei quasti. In caso di difetto Vi preghiamo di nvo gerVi al Vostro fomitore specializzato, portando con Voi il passaporto assieme ai documenti d'acquisto

# GARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBURG

In Belgie en Luxemburg gelden uitsluitend de garantiebegalingen die in het door uiv handelaar verstrekte garantiebe wijs staan aangegeven

 Voor België: Indien u na de aankoop van een of ander Philips apparaat prob'emon heeft met bijv de waarborg, de werking, of het gebruik ervan, en indien de verde'er the under a programment heaft moellijfbeden oder and on meet one deep troblemen op te fossen, stell u zich dan telefonisch of schriftelijk in verbind in deze problemen op te fossen, stell u zich dan telefonisch of schriftelijk in verbind ing met onza d east "Klanten Kontakt", de Brouckereplein 2, 1000 BRUSSEL - 20/2/11 91 11

#### GARANTIE EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG

Pour les conditions de garantie en Belg que et Luvembourg vauillez vous référer à la carte de garantie que la revendeur doit vous remettre.

 Pour la Belgique: Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous at ex des problèmes concernant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éproute des difficultés repperair et que le distinuiteur qui vous à renue des appareix sproute des différent pour les résoudre, prener contact, soit par téléphone, soit par écnit avec notre sen. co "Contact Clientèle", Place de Brouckère 2, 1000 BRUXELLES - 22 02/211 91 11

# **GARANTIE IN ÖSTERREICH**

In Osterne, die stie Gewährte stung für Vertrage zwischen Handler und Kaufer gesotz-lich geregelt. Zur Geltendmachung des Gewährteistungsanspruchas dient der Kauf-

Die Österreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewährteistungsverpflichung Ihres Handlers für Neugerate, die der Handel über die Ostermechiche Finities Industrie GmbH bzv. Homy Vertriebsgrühb bezogen hat, dadurch, daß für den Kaufer innerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Marketter) terralfehler) in einer unserer Service-Flialen kostenlos, d.h. ohne Verrechnung von Ar-

beitszeit und Matenal, behoben vierden. Schaden, die durch äußere Einflüsse, unsachgemaße Behandlung oder unsachge-mäßen Fremdengriff entstanden sind, sowie Gehausefehler oder Glasbruch, sind von

dieser Zusage ausgeschlossen
Philips Zentrale Kundeninformation:

rniips Lentrale Kundenmormation:

- 1101 WIEN, Triesterstraße 64, 常 0222-60101-DW 1620 oder 1563

- 6020 INNSBRÜCK, Klostergasse 4, 常 05222-74694

- 9020 KLAGENFURT, Villacher Straße 161, 常 0463-22397-DW 94
Philips Service-Organisation: 1232 WIEN, Ketzergasse 120, 常 0222-8662-D

### INFORMATION SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE EN FRANCE TAKUU JA HUOLTO

Cet appareil PHILIPS a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction Sa garantie contractuelle est de la responsabilité du point de vente

Cette garantie qui pout varier tant en durée qu'en contenu, ainsi que les modalités de scriços après-lente, doi ent vous être précisées lors de l'achat par le vendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance À cet offet, il vous est demandé de conserver soigneusement votre facture et/ou le

présent document dûment rempli et signé et/ou le contrat de garantie qui vous aura été remis conformément au décret Nº 87-1045 du 22 décembre 1987.

Pour sa part, PHILIPS, soucicux de l'intérêt des consommateurs, apporte sa contribution aux efforts de points de vente, que ce soit en matière de garantie ou de service après-vente

- matériellement, par la formation, l'assistance technique, la fourniture de pièces détachées,
- financièrement, selon des modalités précises définies entre PHILIPS et les points

Rappel: Vous bénéficiez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil rélatifs à la garantie légale.

Aucune garantie ne paut être mis en œvre si la déténoration résulte d'une cause étrangère à l'appared ou du non respect des prescriptions d'utilisation Service consommateurs PHILIPS:

■ B.P. 49 - 77423 MARNE LA VALLÉE CÉDEX 2

# T (16-1) 64 80 54 54 - Minitel 36 15 code: PHILIPS

SNC PHILIPS ÉLECTRONIQUE DOMESTIQUE - RCS NANTERRE B 333 6760 833

#### GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

GARANTIE FOR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHEAMS

Fibligs-Gotale sind Marknartikel, die mit größter Präzision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit einem Hochstmaß an Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerat wird Ihnen qute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sechgemäß bedienen und untchalten Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlem nicht auszuschließen. Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhändler, bei dem das Gerat erworben wurde Falls ein Revlamationsfall einbritt, wanden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbaleges und des Gerätepasses an Ihren Fachhändler.

#### GARANZIA E ASSISTENZA VALIDE PER L'ITALIA

Questo apparcechio è stato realizzato con materiali di prima qualità e costruito con la massima cura. La Philips comunque fornisce all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le cendizioni stabilite dall'ANIE

Tale Garanzia decorre della data di acquisto ed ha la durata di 6 mesi. Per aver diritto alla Garanzia è necessario che questo certificato nporti i dati di Modello e Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del rivenditore, inoltre per tutti gli apporcechi per i quali è prevista la 'nicevuta fiscale' (o altro documento di consegna) il documento stesso do rá essere conservato con questo certificato a certificazione della data d'acquisto

la caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto pervenire al Centro di Assistenza più vicino il cui recapito è pubblicato sugli elenchi telefonici della zona di residenza alla voce Philips

Per questo apparecchio Philips offre un Abbonamento all'Assistenza Tecnica Per informazioni rivolgersi ai Centri di Assistenza o al servizio Consumatori Philips. Philips S.p.A., Viale le Fulvio Testi 327, 20162 MILANO, T 1678-20026

#### CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

A Philips Portuguesa, SA, assegura ao comprador deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data de aquisição. As agulhas de fonocaptores não têm qualquer garantia

A Philips Portuguesa, SA, anula a garantia ao aparelho desde que se venfique ser a deficiencia motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos casos em que aprosente vestígios de ter sido violado, ajustado ou reparado por enti dado não autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou alterações

aprecimia rasmas ou diccaços. A Philips Portuguesa, SA, obriga-se a prestar a garantra referida somente nos seus Scrviços TConicos ou nos Concessionános de Serviço autorizados. As despesas e riscos do transporte de o para as oficinas serão sempre da responsabilidade do com-

Nota Para quo o aparelho seja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que seja aprosentado esto certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendedor autorizado, aquando da sua aquisição

So sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe pos-Sa dar, dere dinga-se a Philips Portuguesa, SA,

— Outurela - Carnaxide - 2795 LINDA A VELHA - ★ 418 00 71/9

— R. Eng. Ezequiel de Campos, 182 - 4100 PORTO - ★ 67 25 13

# GARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

De er nu ejer af et apparat, hws konstruktion er baseret på erfanng og lang tids forskning. Philips garanterer for kvaliteten, og hvert led i fabrikationen er underkastet stadig kontrol. Alle hen endelser om fejl under garantien skal rettes til den forhandler, der har udleveret og underskrevet garantibeviset, hvorpå de gældende garantibestemmelsor tillige or anfort. Garantien er kun gældende i kobslandet.

#### **GARANTI I NORGE**

Do er nå eier av et apparat som er basert på lang tids forskning og erfaning

Philips garanterer for kvaliteten, men hvis en feil skulle oppstå bes De ta kontakt med den forhandler som har utlevert og underskrevet garantibeviset. Garantien gjelder kun

Thippslandet hvor do gjo<sup>1</sup>dende garant bestemmelser må folges. Hus De trenger ytterligere opplysninger utvær de forhandleren kan gi Dem, kan De horvende Dem til Norsk A/S Philips, Avd. Audio/Video, Sandstuveien 70, 0510 6 - 20 22 - 68 02 00

Täman tuotteen rakenne on pitkäaikaisen, kokemuksella tehdyn tutkimustyon tulos Jatkuvan en tuotantovaiheissa tehtävan laatutarkkailun vuoksi Philips takaa tuotteensa laadun

Tarkemmat tiedot takuuehdoista saat Philips-myyjältä tai alla olevasta osoitteesta. Oy Philips AB, Sinikalliontie 3, 02630 ESP00 - 

(358-0)-50261

Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESPOO

#### GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente venficado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autonzados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor,

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Su usted tiene alguna duda o pregunta que no la pueda sofucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con *Oficinas Centrales de Servicio*, *Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 MEXICO, D.F.* 

**=** 5-75-20-22 o 5-75-01-00

### PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Garantiza este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la for-

団

1. Cubriendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origen, así como la totalidad de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesari para el reamplazo de las piezas defectuosas, por nuestros talleres autorizados.

2 Esta garantía no cubnrá la avería, si es consecuencia de incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato o uso inadecuado del mismo. La calificación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos de los talleres autorizados Philips.

Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigencia de la pre-sente garantía se efectuarán, bien en el domicilio del usuario, bien en los talleres autorizados Philips, a libre elección y cnteno de ésta última

4. Transcumdo un mes desde la fecha de adquisición del aparato, todos los gastos de desplazamiento del personal técnico para proceder al examen y/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuano de acuerdo con las tanfas establecidas para este concepto

 En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compra y la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta de la fecha de venta del aparato.

6. En todo caso, el titular de la garantía tiene los derechos mínimos reconocidos por la Ley.

Titular (Comprador)

#### Domicilio

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΤΙΑ SEΗΥΙΟΈ ΚΑΙ ΕΙΤΎΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η συσκευή έχει ελεγχθεί σχολοστικά η λειτουργία της είναι άρισ τη και λόγος αντικαταστάσεως της δεν πρόκειται σε κομμιά περίπτωση να προκύψει Αν όμως παρ όλα αυτά κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει το εξάρτημα αυτό και η εργασία επισκευής παρέχονται από την Εταιρία δωρεάν Η προσκομίζομενη για επισκευή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το ΔΕΛ ΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ η φωτοτυπία του και το παρόν έντυ πο συμπληρωμένο και σρασφισμένο από το κατάστημα ανοράς πο συμπληρωμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς

Η εγγύηση ισχύει για ΕΝΑ έτος από την ημερομηνία αγοράς Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις

α Για ανωμαλία όχι από βλάβη της συσκευής αλλά από φθορά ή βλάβη που προκλήθηκε από τρίτους ή από μεταβολή της τά σεως του ηλεκτρικού ρεύματος

β Για ανωμαλία λόγω ελαττωματικής εγκαταστάσεως της συσ κευής

Όταν ο αριθμός κατασκευτής της συσκευής έχει αλλοιωθεί· Για κεφαλές πίκ άπ και μικρόφωνα

δ Για κεφαλές τικ άπ και μικρόφωνα Η εργαστήρια τησ Εταιρίας όπου ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει τη συσκευή με δική του δαπάνη Κανένας αντιπρόσωπος δεν έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων εγγυήσεως Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως για κάθε εγγοβλημα συντηρήσεως επισκευής ή συμβουλής σας συνιστούμε να αποτείνεσθε στα κατά τόπους Service της Εταιρίας Διεύθυνση Κεντρικών SERVICE PHILIPS 25ης Μαρτίου 15 177 78 Ταύρος ★4894 911 Τσιμική 62 546 93 Θεσσαλονίκη ★260 621

55

# Garantieschein Certificat de garantie Guarantee certificate Certificato di garanzia Certificado de garantia **Identificatiekaart** Εγγύηση **Takuutodistus** Garantibeviset Type no. of product: No. de type du produit: Typennummer des Gerätes: Typenr. van het apparaat: Tipo no. del producto: Type plate Date of purchase - Date d'achat - Kaufdatum - Koopdatum - Fecha de compra - Data da compra - Data di acquisto - Kobsdato - Kjopedato Inköpsdato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς Dealer's name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers Naam, adres en handtekening van de handelaar Nombre, dirección y firma del distribuidor Nome, indirizzo e firma del fornitore Nome, morada e assinatura da loja

3139 116 13891 06/91

Forhandlerens navn, adresse og underskrift Återforsåljarens namn, adress och namnteckning

Myyjan nimi, osoite ja allekirjoitus Όνομα Επώνυμο αντιπροσώπου